

SZERELÉSI ÉS BEÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

Maxima Botmixer 200-300-400-500-as szárral

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A használati útmutató Maxima botmixer (200-300-400-500-as szárral) hordozható elektromos készülékek, beüzemelését, a működtetését és karbantartását írja le. A készülék típusa a készüléken található matricán látható. Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

A készülék ételek keverésére, habverésre lett tervezve. Bármilyen más használat helytelen és balesetveszélyes. Helytelen használatból eredő hibáért vagy balesetért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést.

Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

A csomagoló anyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

A csomagoló anyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

BEÜZEMELÉS

Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében kövesse az itt található instrukciókat.

Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a hálózat paraméterei megfelelnek a készülék elektromos paramétereinek.

A készülék elektromos csatlakozóval fel van szerelve

Helyezze a készüléket egy megfelelő helyre.

Csatlakoztassa a készüléket egy elektromos dugaljba.

Tegye a szárat a tálba, úgy hogy a szár minimum $\frac{1}{3}$ -ed része kilátszódjon (A botmixer száron jelölve a maximum merülési mélység).

Az optimális használathoz szükséges, hogy a szár vége ne érintse használat közben a tálat.

Ne használja a készüléket 30°-nál nagyobb dőlés szögben, hogy a motorba ne jusson semmilyen folyadék.

Ha befejezte a készülék használatát, húzza ki a dugaljból. Soha ne húzza ki a készüléket az elektromos vezeték segítségével.

Ha a motor túlmelegedne a hosszú használat miatt, a hő biztosíték leállítja a motort. Ha ez történne, hagyja a készüléket pár percig hűlni következő használat előtt.



200 típus:

A be-ki kapcsoló gombot lenyomva a készülék működésbe lép.

Működés közben a be-ki kapcsoló gombot nyomva kell tartani, a gomb elengedésével a botmixer leáll!

Fordulat szabályzó gombbal állítható a kés vagy a keverő sebessége szabályozható.

300, 400, 500-as típusok:

Először a biztonsági kapcsolót kell lenyomni, majd a be-ki kapcsolóval együtt lenyomva a készülék működésbe lép.

Biztonsági gombot : Ha ez a gomb nincsen lenyomva, a készülék nem fog beindulni. Működés közben ezt a gombot nem kell nyomva tartani, csak bekapcsoláshoz szükséges.

Zár gomb: Ha ez a gomb be van nyomva, a készülék akkor is üzemel, ha a be-ki kapcsoló gomb el van engedve. A zár kikapcsolása a be-ki kapcsoló gomb benyomásával lehetséges. Fordulat szabályzó gombbal állítható a kés vagy a keverő sebessége.

KARBANTARTÁS

Ha a hálózati vezeték megsérül, azt azonnal ki kell cserélni. Ezt a műveletet csak megfelelő szakember végezheti.

A kések idővel elkopnak, ezért időközönként cserélni kell

Használat előtt ellenőrizze le, hogy a szár megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez

TISZTÍTÁS

Az áramütés elkerülése érdekében mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról tisztítás előtt

Figyelmeztetés: A készülék rozsdamentes acél felületeit mindig alaposan tisztán kell tartani. Nem szabad savakat vagy savas hatású anyagokat, acélforgács- vagy drótkefét használni a külső felület tisztítása során (forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel kell végezni).

Soha ne mossa a gépet nagynyomású vízszugárral!

Soha ne mossa a gépet vagy botmixer szárát mosogatógépben vagy ne áztassa vízben!

Ne használja tisztításhoz a következő termékeket:

- súrolószer (lúg, szalmiákszesz, stb)
- oldószer
- fém súroló
- szemcsés tisztítószer

Ezek a termékek megkarcolják, megrongálják a készülék fém és műanyag felületeit.

Minden használat után helyezze a szár alsó $\frac{2}{3}$ -ad részét folyó meleg (35 - 45 °C) víz alá néhány másodpercre! Mosószeres szivaccsal vagy kendővel törölje le a szennyeződést!

Öblítés

Az előző folyamat után folyó vízzel öblítse le az alkatrészeket, úgy hogy semmilyen mosószer vagy fertőtlenítő ne maradjon rajta. Hagyja száradni az alkatrészek szobahőmérsékleten.

A motor rész kizárólag nedves ruhával tisztítható. Semmilyen körülmény között nem kerülhet víz a motor részbe. Ha ez mégis megtörténne, hagyja kiszáradni mielőtt újból bekapcsolná.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- A készülék építéséhez használt anyagok megfelelnek az élelmiszer előírásoknak
- Az elektromos vezérlés meggátolja, hogy a készülék újrainduljon miután le lett választva az elektromos hálózatról (pl. áramszünet, vagy a gép ki lett húzva)
- Beépített hőbiztosíték megvédi a motort a túlmelegedéstől. Túlmelegedés esetén a motor leáll, ilyen esetben hagyja a motort lehűlni újraindítás előtt.
- A turmix- és a habverő fej leválasztható az alapos tisztítás érdekében
- A használat közben keltett zaj 1 m távolságból kevesebb, mint 80 dB (A).

Biztonsági előírások

- Mindig húzza ki a készüléket tisztítás, szerelés, vizsgálat előtt.
- A kések élesek, óvatosan bánjon velük.
- Soha ne használja a készüléket terhelés nélkül, vagy az edényen kívül
- Az étel a szárat maximum a szár $\frac{2}{3}$ -ad részéig lepheti el, a száron jezve van.
- A készülék dőlés szöge használat közben nem haladhatja meg a 30°-ot.
- Mindig stabil edénnyel dolgozzon
- A fröcskölés elkerüléséhez mindig kikapcsolt állapotban tegye a szárat az ételbe, és csak ott kapcsolja be. Mielőtt a szárat kihúzná az ételből kapcsolja ki a készüléket.
- Ne nyúljon és ne tegyen semmilyen edényt az ételbe amikor a készülék használatban van.
- Ügyeljen, hogy víz ne folyjon a motorba

Hibaelhárítás:

Ha a készülék nem indul el, vagy megállt menet közben:

- Győződjön meg, hogy a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz
- Győződjön meg, hogy az elektromos hálózat adatai egyeznek a készülék elektromos adataival és a hálózatban áram folyik
- A bekapcsoláshoz egyszerre kell megnyomni a be-ki kapcsoló gombot és a biztonsági kapcsolót (a 300, 400, 500-as gépeknél)
- Ha a motor túlmelegszik, a hő biztosíték kikapcsolja a készüléket. Ekkor húzza ki és várjon pár percet, amíg a motor lehűl.
- Ha a probléma továbbra is fenn áll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.