

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAXIMA gofri sütők

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A MAXIMA termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A MAXIMA gofri sütő különböző alapanyagokból készült gofrik készítésére használható. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz gofri sütésére. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- A készülék csakis élelmiszer készítésére használható.
- Vigyázzon, ne égesse meg magát a készülék használata közben.
- **FIGYELEM!** Ne érintse meg a készülék elemeit a kézi fogantyún és a kezelő gombokon kívül.
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól. Ha a készülék véletlenül vízbe került, húzza ki azonnal az elektromos csatlakozót és nézesse át a készüléket egy hivatalos szerviz technikussal. Az előírások figyelmen kívül hagyása életveszélyhez vezethet.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne helyezzen bele semmi eszközt a készülék belsejébe.
- Ne helyezzen semmi eszközt a készülék tetejére.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Leccsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- tisztítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd utána húzza ki az elektromos vezetékét a dugaljából.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Ne használjon semmi kiegészítő eszközt, amely nem tartozik a készülékhez.
- Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

ELSŐ HASZNÁLAT: ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Helyezze fel a zsírgyűjtő tálcát a készülék elejére.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest, kemence vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal.
- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" menüben leírtakat.
- **FIGYELEM!** A sütőfelületek vékony védőréteggel vannak lekezelve, ezek az első használatkor leégnek, így kis mértékű füst keletkezhet.
- **FIGYELEM!** A készülék használata és tisztítása során soha ne használjon olyan eszközt, amely a sütőfelületet megkarcolhatja!

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Ellenőrizze, hogy a készüléket a specifikációjának megfelelő elektromos hálózathoz kívánja csatlakoztatni.
2. Hajtsa le a felső sütőrészt, dugja be a csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a gépet
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a tekerő gomb óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával. A sárga jelzőfény bekapcsol, amint az alsó és felső sütőfelület elkezd melegedni.
4. A hőmérsékletet a gofri alapanyagától függően lehet beállítani, általában 180°C és 250°C közötti értékre. A 250°C-os hőmérsékletet a készülék kb. 8 perc alatt éri el.
5. Amikor a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet, nyissa fel a felső sütőrészt a fogantyúval. Tegyen az alsó részre egy kevés étolajat és öntse rá a gofri bekevert tésztáját. Csukja le a felső sütőrészt és finoman nyomja az alsó részre. Figyelje a gofrit, amíg el nem készül. Ehhez használhatja a készülék időzítőjét is.
6. [csak a buborékos gofri sütőnek: rendszeres időközönként cserélje meg az alsó és felső sütőrészeket]
7. Mikor a hőmérséklet eléri a beállított hőfokot, a fűtőbetét kikapcsol, a sárga jelzőfény kialszik, a zöld jelzőfény égve marad. Ez azt jelenti, hogy a fűtőbetét nincs bekapcsolva de a készülék üzemképes.
8. Az alsó sütőrész elülső részén van egy olaj tálca, itt gyűlik össze a felületről vagy a tésztából származó olaj maradvány.
9. Ha készen van a gofri, emelje meg a felső részt, és vegye ki a gofrit egy fa csipesszel vagy más, olyan eszközzel, amely a sütőfelület bevonatát nem sérti fel. Ezt követően a készülék készen áll további gofrik sütésére.
10. Ha már nem kívánja használni a gépet, akkor kapcsolja ki a tekerőgomb "off" állásba forgatásával. Húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozót

FONTOS! A készülék alsó részében van egy biztonsági hőkorlátozó, amely megszakítja a működést, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 130°C-ot. Ha ez a hőkorlátozó letiltja a készüléket, várja meg, míg kihűl és nyomja meg a további használathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- **FIGYELEM!** Tisztításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülközővel.

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett tisztítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

Alábbi esetekben nem érvényesíthető a jótállás:

1. Szállítás, telepítés, nem szabályos csatlakoztatásból adódó károk esetén
2. Nem megfelelő áramellátásból adódó alkatrész-meghibásodás esetén
3. Engedély nélküli szétszerelés, hangolás, mechanikus vagy elektromos elemek cseréjekor keletkezett károk esetén
4. Nem megfelelő használat, tisztítás vagy karbantartás alatt keletkezett károk esetén
5. Nem emberi okokból adódó meghibásodás, mint túlfeszültség, tűz, földrengés, villám, egyéb természeti katasztrófák, vagy rágcsálók és egyéb kártevők okozta hibák esetén
6. A használati útmutatókban előírtak nem betartása esetén
7. Fogyó és kopó alkatrészek esetén
8. Sütő felület sérülése esetén

HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.