

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

MAXIMA Compact pizza kemencék

Általános figyelmeztetések

- Mielőtt a berendezést elkezd használni, olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartsa biztonságos helyen, hogyha technikai segítségre szorul fel tudja hívni az arra hivatott szervíz központot.
- Ezt a használati útmutatót tartalmaznia kell a terméknek szállításnál.
- A beszerelést, elindítást és karbantartást csak szakképzett személy végezheti a használati útmutató utasításainak megfelelően.
- A berendezés manipulálása illetve a biztonsági eszközök kikapcsolása a garancia megvonását vonja maga után.
- A sütőt csak az ezen a területen kiképzett szakember üzemeltetheti.
- Abban az esetben ha a berendezés hosszabb ideig használaton kívül van az összes csatlakozást le kell kapcsolni.
- A berendezést friss vagy fagyasztott pék áruk és sütőipari termékek sütésére tervezték. Bármilyen más jellegű használat a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne használjon a berendezésben magas alkohol tartalmú termékeket.
- A sütő belső és külső felületét gyakran kell tisztítani, a megfelelő higiénia és működés érdekében. A berendezés felületét ne tisztítsa súroló hatású vagy éghető termékekkel, mert az felsértheti a készülék felületét.
- Utángyártott alkatrészek használata nem biztosítja az optimális működést és a garancia megvonását vonja maga után.

Garancia

A garancia nem vonatkozik az üveg felületekre, lámpákra, ajtó tömítésekre és könnyen megrongálódó szigetelő anyagokra, kopó-fogyó alkatrészekre és a nem megfelelő használatra, beszerelésre, karbantartásra vagy javításra vagy ezek hiányára. Ha kapcsolatba kell lépnie a szervizzel, mindig hivatkozzon a következő adat táblára, mely a termék hátsó részén található.

Figyelmeztetés: a berendezés nem megfelelő beállítása, beszerelése, szervizelése vagy karbantartása kárt okozhat a készülékben vagy az üzemeltető személyzetben. Ezért a berendezés elindítása előtt gondosan olvassák el a használati útmutatót.

Elektromos bekötés: az elektromos beszerelést szervíz szakembernek kell elvégeznie és az elektromos hálózat technikai jellemzőinek meg kell felelni a berendezés technikai jellemzőinek. Javasolt ellátni az elektromos hálózatot egy megfelelően méretezett saját megszakítóval és a megfelelő hálózati csatlakozóval.

Szellőzés: a berendezés nem feltétlen igényel szellőzést, de ha be van szerelve, akkor bizonyosodjon meg róla, hogy a szellőztetés megfelel a jogszabályoknak, a szellőző berendezés 300-500 mm-re van a sütő elejétől, és telepítsen zsír szűrőt a levegő nyílásba.

A készülék első használata és általános információk

Távolítsa el az összes műanyag védő fóliát a készülékről. Abban az esetben ha ragasztó marad a berendezésen, használjon megfelelő folyékony oldószert és aztán alaposan mossa le a berendezést semleges mosószerrel és vízzel. A sütő kamra belsejét és a tálcákat szintén semleges mosószerrel és vízzel kell megtisztítani az első használat előtt. Azután kapcsolja be a sütőt, melegítse fel 200 °C-ra és hagyja úgy 30 percig.

Figyelmeztetés: Sose használjon maró hatású anyagokat a gép tisztítása során, mert az károsíthatja a berendezést. **Figyelmeztetés:** Minden karbantartásnál és tisztításnál kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról és hagyja a gépet lehűlni. **Figyelmeztetés:** Soha ne használjon vízugarat a készüléken, mert az károsíthatja az alkatrészeket.

A sütő kamra belsejét szintén semleges mosószerrel és vízzel kell megtisztítani az első használat előtt. Azután kapcsolja be a sütőt, melegítse fel 200 °C-ra és hagyja úgy 30 percig.

A készülék tartalmaz elektromos alkatrészeket, ezért soha nem szabad vízszaggal vagy gőzzel mosni. Minden karbantartásnál és tisztításnál kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról és hagyja a gépet lehűlni.

1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal (folyamatos üzem) VAGY az időzítővel (beállított időtartamig történő működés)
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a termosztáttal. Az egyszintes változatnak két termosztátja van (alsó és felső fűtőbetét), a kétszintes változatnak három (alsó, középső, felső fűtőbetét).
3. Amikor a sütő elérte a beállított hőfokot, a jelzőfény kigyullad. Nyissa ki az ajtót, tegye a megsütni kívánt terméket a kamrába és csukja be az ajtót. Vegye ki a terméket, mikor elkészült.

Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki az ON/OFF gombbal. Ha sokáig nem tervezi használni, az elektromos csatlakozást is válassa le.