

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Elektrické grilovací desky

GAMMO HEG-606, HEG-818, HEG-820, HEG-822

Pro co nejúčinnější provoz vašeho zařízení si přečtěte uživatelskou příručku.

Produkty GAMMO jsou vyráběny pomocí nejmodernější výrobní technologie. Jsou jednotlivě kontrolovány a zkoušeny. Všechny jejich technické parametry odpovídají mezinárodním normám.

Elektrické grilovací desky GAMMO lze použít k pečení různých jídel. Zařízení je bezpečné, stabilní a snadno se používá. Tato zařízení lze použít například pro grilování masa, ryb nebo zeleniny. Komponenty spotřebiče jsou většinou vyrobeny z nerezové oceli nebo oceli splňující potravinářské normy.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Nesprávné použití může způsobit poškození zařízení a zranění uživatele.
- Spotřebič lze používat pouze k tomu, k čemu je určen, tedy ke grilování masa, masných výrobků, ryb a zeleniny. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.
- Spotřebič lze používat pouze ke grilování nebo ohřívání potravin.
- Dávejte pozor, abyste se při používání spotřebiče nepopálili.
- **POZOR!** Nedotýkejte se jiných částí zařízení než rukojeti nádoby na zachytávání tuku nebo ovládacích tlačítek
- Udržujte zařízení a elektrickou zásuvku mimo dosah vody nebo jiných kapalin. Pokud se spotřebič náhodně ponoří do vody, okamžitě jej odpojte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisním technikem. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo dokonce k úmrtí.
- Nikdy neodstraňujte ochranný kryt ze zařízení.
- Do stroje nevkládejte žádné nástroje/předměty.
- Nepokládejte žádná zařízení na horní část zařízení.
- Nepokládejte ani neotáčejte zařízení dnem vzhůru, a to ani během přepravy. Nenaklánějte zařízení o více než 45°.
- Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený. Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo byl jakkoli poškozen. V případě potřeby jej nechte zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Opravovat přístroj svépomocí je zakázáno a je životu nebezpečné!
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a chraňte jej před otevřeným ohněm. Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, ne za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže náhodně vytáhnout nebo přiskřípnout napájecí kabel.
- Během používání vždy věnujte pozornost zařízení.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče.
- Během čištění nebo pokud se delší dobu nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel.
- **POZOR!** Po připojení napájecího kabelu je jednotka vždy zapnuta.
- Vypněte zařízení a poté odpojte napájecí kabel.
- Zařízení nikdy netahejte za kabel. Při přepravě uchopte přístroj oběma rukama za kryt.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky zařízení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Místní elektrická síť musí splňovat elektrické požadavky zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ: zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. V případě jakéhokoli poškození okamžitě informujte svého prodejce a zařízení **NEPOUŽÍVEJTE!**

- Odstraňte obalové materiály.
- Umístěte spotřebič na pevný povrch a vyrovnejte jej.
- Nádobu na tuk umístěte na přední stranu spotřebiče.
- Ujistěte se, že v blízkosti spotřebiče nejsou žádné zdroje tepla (jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení).
- Ujistěte se, že je spotřebič vzdálen alespoň 10 cm od jiných předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby byl napájecí kabel vždy přístupný.
- Odstraňte mastný papír nebo fólii, která chrání pečicí plochu, nebo fólii, která chrání vnější stranu spotřebiče.
- Spotřebič a jeho příslušenství čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vlažném saponátu, poté jej otřete do sucha a nechte zcela vyschnout.
- **POZOR!** A pečicí plochy jsou ošetřeny tenkou ochrannou vrstvou (strojní olej nebo strojní tuk), která se při prvním použití spálí, takže může vznikat kouř. Je to přirozené!
- **PŘI PRVNÍM ZAPNUTÍ!** Po úplném setření a vysušení zařízení:
 1. nastavte ovládání teploty na 0 °C (v případě 2 zónové modely oba termostaty),
 2. zapněte spotřebič hlavním vypínačem a nastavte ovládání teploty na 50 °C (u 2 zónového modelu oba hlavní vypínače a poté oba ovladače teploty),
 3. nechte přístroj zahřát cca. 15 minut, poté nastavte na 100 °C a nechte běžet při této teplotě, dokud neunikne veškerý kouř (asi 15-20 minut).
 4. při použití v interiéru větrejte a nechte spotřebič zcela vychladnout,
 5. Naneste tenkou vrstvu tuku na celou pečicí plochu a opakujte ohřev a vypalování v krocích po 50 °C a poté 100 °C.
- Jakmile povrch grilu přestane kouřit, je váš nový spotřebič připraven k použití.
- Postupujte podle pokynů v části „NÁVOD K POUŽITÍ“.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Umístěte zařízení na pracovní stůl.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Nastavte termostat na 0 °C (oba termostaty pro 2 zónové modely).
- Zapněte zařízení, při zapnutí bliká zelená kontrolka.
- Pomocí ovladače teploty na ovládacím panelu nastavte požadovanou teplotu. Kontrolka ohřevu se rozsvítí (červená kontrolka) a zhasne, jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty. (U dvojitých grilů lze nastavit dvě samostatné teploty, a to jak vpravo, tak vlevo.)
- Pokud spotřebič nepoužíváte, otočte ovladač teploty zpět na „0“ a vypněte spotřebič.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej.
- Doporučuje se každodenní čištění zařízení.
- Vzhledem k umístění topného tělesa může mít povrch grilu různé teplotní zóny, což se vyplatí zažít při zkušebním pečení.
- změna barvy pečícího povrchu je při používání přirozená.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte elektrickou zástrčku.
- **POZOR!** Před čištěním nebo údržbou nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- **POZOR!** Při čištění nepoužívejte žíravé, rozpouštědlové nebo granulované čisticí prostředky – ty mohou způsobit poškrábání. Ujistěte se, že se do spotřebiče nedostala žádná voda.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nechte spotřebič úplně vyschnout.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením se ujistěte, že je zařízení vyčištěno.
- Naviňte napájecí kabel.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

ZÁRUKA

Na zařízení je poskytována záruka 12 měsíců od data nákupu. Záruční podmínky naleznete na záručním listu.

Záruka neplatí v následujících případech:

1. Doprava, instalace, poškození v důsledku nestandardního elektrického zapojení
2. V případě poruchy součásti v důsledku nesprávného napájení
3. V případě poškození způsobeného neoprávněnou demontáží, laděním, výměnou mechanických nebo elektrických součástí
4. V případě poškození způsobeného nesprávným používáním, čištěním nebo údržbou
5. Selhání způsobené jinými než lidskými příčinami, jako jsou přepětí, požár, zemětřesení, blesk, jiné přírodní katastrofy nebo selhání způsobené hlodavci a jinými škůdci
6. V případě nedodržení návodu k použití
7. Pro spotřební a opotřebitelné díly.
8. V případě ztráty záručního listu.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Vyřazené stroje musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Doporučuje se odevzdat zařízení do recyklačního střediska.